



JOYSWAY Bateau Amorceur BAIT 500 V3 RTS

Joysway rend le bateau amorceur accessible à tous, grâce à sa grande facilité d'utilisation et d'entretien, son tarif contenu participe également à son accessibilité. Le bateau indispensable à tous les carpistes. JOYSWAY a mis toute son expérience dans la recherche et le développement des bateaux radiocommandés pour proposer ce nouveau Bateau Amorceur aux pêcheurs de carpes. Achat avec PayPal 4X sans frais : 4 X 89.75€
CET ARTICLE N'EST PAS EN STOCK, ENVOI SOUS 10 JOURS



Marque : JOYSWAY HOBBY

Référence : Z023151V3

Points de fidélité offerts : 299

Prix : 299.00€

Descriptif :

BAIT 500 V3 RTS

Voici la version V3 du bateau amorceur Fishing People le plus vendu !

Ce bateau possède maintenant des trappes de largage basculantes assurant un largage plus rapide et efficace des appâts

Caractéristiques :

Longueur : 556mm

Largeur : 240mm

Hauteur : 230mm

Masse : 1650g

Quantité d'amorces par largage : 500g maxi

Vitesse : 1m/s

Propulsé par 2 moteurs à hélices carénées

Batterie 5000mAh fournie avec son chargeur
Alerte de batterie faible par le clignotement des feux du bateau
Radio 2,4Ghz pour une liaison sans risque d'interférences
Largage des amorces piloté depuis la télécommande
Nouvelles trappes de largage basculantes
Crochets magnétiques pour emporter vos lignes à une longue distance
Éclairage Bleu et rouge pour une utilisation nocturne!
Coque type catamaran pour une grande stabilité et tirant d'eau très faible
Sac de transport offert !

Fonctions détaillées:

- 1) Vitesse en marche avant en ligne droite : 1m/s
- 2) Rayon de braquage (droite et gauche) : 1.5m (remarque : la direction est assurée par le différentiel de vitesse entre les deux hélices)
- 3) Vitesse en marche arrière : environ 0.15m/s
- 4) Autonomie à vitesse maximale en continu : environ 20 minutes
- 5) Feux de navigation : 2 phares bleus sont situés à l'avant, 2 feux rouges sont situés à l'arrière. Un interrupteur situé sur le récepteur à l'intérieur de la coque. Quand l'interrupteur est en position ON, les feux de navigation restent allumés en continu.
- 6) Alerte de batterie faible : quand la batterie du bateau se rapproche de la tension minimale, les feux de navigation se mettent à clignoter. Indiquant au pêcheur qu'il est temps de recharger la batterie.
Remarque : 6.1) Une fois que l'alerte de batterie faible est activée, le bateau dispose d'environ 4 minutes d'autonomie. 6.2) Que les feux de navigation soient activés ou non, ils se mettront à clignoter quand la tension de la batterie atteindra le seuil de tension minium correspondant à l'activation de l'alerte.
- 7) Trappe de largage : Fermez la trappe avant de verser les amorces dans le compartiment. Le bouton situé sur l'émetteur commande l'ouverture de la trappe. Une pression sur le bouton, la trappe s'ouvre entièrement et toutes les amorces sont lâchées. La trappe restera ouverte durant le reste de la navigation.
- 8) Crochets aimantés : Il est possible de connecter 2 lignes à l'arrière du bateau, elles sont retenues par aimantation. Le bateau vous permet de déposer les lignes où vous le souhaitez. Une fois à l'emplacement désiré, il suffit de tirer sur la ligne pour la détacher de l'aimant et ainsi la libérer. Ramenez le bateau à la berge, refermez la trappe, remplissez-le à nouveau d'amorces, puis connectez une nouvelle ligne et enfin déposez-la où vous le désirez et ainsi de suite pour toutes vos lignes.

CET ARTICLE N'EST PAS EN STOCK , ENVOI SOUS 10 JOURS

[Lien vers la fiche du produit](#)